

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

CONCRETE SKIP



Customer benefits

- Skip adapted to the needs of construction professionals.
- Compact attachment allowing work in window openings.
- Multi-purpose, for concrete and mortar.
- Optional: hydraulic opening for a controlled unloading ("H").
- Optional: flexible tube ("G") (1 m / 3 ft, \varnothing 200 mm / 8 in) for excellent accuracy.







Technical characteristics

- 500 L / 18 ft³ capacity.
- Carriage mounted (front position) or fork mounted (front and side unloading).
- Fork sleeves: 170 x 75 mm / 7 in x 3 in.
- Safety: attachment equipped with a fork lock system.
- Well-protected components.
- BBHG 500 MRT: equipped with a counterbalance valve.

| Technical characteristics | | BB 500 | BB 500 MRT | BBG 500 | BBH 500 | BBHG 500 | BBHG 500 MRT |
|------------------------------------|-----|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------------|
| Distance to center of gravity (mm) | | 556 | 555 | 598 | 578 | 618 | 621 |
| Capacities | | | | | | | |
| Capacity (kg) | | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Heaped capacity (l) | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Weight | | | | | | | |
| Overall weight (kg) | | 191 | 191 | 201 | 200 | 210 | 211 |
| Weight and dimensions | | | | | | | |
| Overall height (mm) | h17 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 |
| Overall length (mm) | l1 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 |
| Width (mm) | | 1216 | 1216 | 1220 | 1110 | 1110 | 1110 |
| Working Parameters | | | | | | | |
| Machine Equipment | | | | | | | |
| Opening | | Manual | Manual | Manual | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
| Flexible tube | | нет | нет | да | нет | да | да |

| Совместимость с машинами | BB 500 | BB 500 MRT | BBG 500 | BBH 500 | BBHG 500 | BBHG 500 MRT |
|-------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|--------------|
| Reference number | 52000637 | - | 52000639 | 52000638 | 52000640 | - |
| MT 420 H | X | - | - | X | - | - |
| MT 625 H | X | - | X | X | X | - |
| MT 625 H Comfort | X | - | X | X | X | - |
| MT 625 HA | X | - | X | X | X | - |
| MT 730 H | X | - | X | X | X | - |
| MT 735 75D ST5 | X | - | X | X | X | - |
| MT 930 H | X | - | X | X | X | - |
| MT 930 HA | X | - | X | X | X | - |
| MT 935 75D ST5 | X | - | X | X | X | - |
| MT 1135 75 D | X | - | X | X | X | - |
| MT 1135 H 100D | X | - | X | X | X | - |
| MT 1335 75D ST5 | X | - | X | X | X | - |
| MT 1335 100D ST5 | X | - | X | X | X | - |
| MT 1335 H 75D ST5 | X | - | X | X | X | - |
| MT 1335 H 100D ST5 | X | - | X | X | X | - |
| MT-X 735 | X | - | X | X | X | - |
| MT-X 1135 | - | - | X | X | X | - |
| MT-X 1440 | X | - | X | X | X | - |
| MT-X 1440 A | X | - | X | X | X | - |
| MT-X 1840 | X | - | X | X | X | - |
| MT-X 1840 A | X | - | X | X | X | - |
| MXT 840 K | X | - | - | - | - | - |
| MXT 840 P | X | - | - | - | - | - |
| MXT 1740 K | X | - | - | - | - | - |
| MXT 1740 P | X | - | - | - | - | - |
| MT 733 Easy OLD | X | - | X | X | X | - |
| MT 933 Easy OLD | X | - | - | - | X | - |
| MT 1033 easy OLD | X | - | X | X | X | - |
| MT 1135 OLD | X | - | X | X | X | - |
| MT 1135 H easy ST5 OLD | X | - | X | X | X | - |
| MT 1135 ST5 OLD | X | - | X | X | X | - |
| MT 1335 OLD | X | - | X | X | X | - |
| MT 1335 ST5 OLD | X | - | X | X | X | - |
| MT 1440 OLD | X | - | X | X | X | - |
| MT 1440 A OLD | X | - | X | X | X | - |
| MT 1440 HA OLD | X | - | X | X | X | - |
| MT 1840 OLD | X | - | X | X | X | - |
| MT 1840 A OLD | X | - | X | X | X | - |
| MT 1840 HA OLD | X | - | X | X | X | - |
| Reference number E-RECO | - | 52000642 | - | - | - | 52000643 |
| MRT 1645 75 | - | X | - | - | - | X |
| MRT 1645 115 | - | X | - | - | - | X |
| MRT 1845 75 | - | X | - | - | - | X |
| MRT 1845 115 | - | X | - | - | - | X |
| MRT 2145 115 | - | X | - | - | - | X |
| MRT 2260 | - | X | - | - | - | X |
| MRT 2260 e | - | X | - | - | - | X |
| MRT 2545 115 | - | X | - | - | - | X |
| MRT 2570 | - | X | - | - | - | X |
| MRT 2660 | - | X | - | - | - | X |
| MRT 2660 e | - | X | - | - | - | X |
| MRT 3060 | - | X | - | - | - | X |
| MRT 3570 | - | X | - | - | - | X |
| MRT 3570 ES | - | X | - | - | - | X |
| MRT-X 1645 | - | X | - | - | - | X |
| MRT-X 1845 | - | X | - | - | - | X |
| MRT-X 2145 | - | X | - | - | - | X |
| MRT-X 2260 | - | X | - | - | - | X |
| MRT-X 2545 | - | X | - | - | - | X |
| MRT-X 2570 | - | X | - | - | - | X |
| MRT-X 2660 | - | X | - | - | - | X |
| MRT-X 3060 | - | X | - | - | - | X |

| Совместимость с машинами | ВВ 500 | ВВ 500 MRT | ВВГ 500 | ВВН 500 | ВВНГ 500 | ВВНГ 500 MRT |
|--------------------------------------|--------|------------|---------|---------|----------|--------------|
| MRT-X 3570 | - | X | - | - | - | X |
| MRT-X 3570 ES | - | X | - | - | - | X |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD | - | X | - | - | - | X |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD | - | X | - | - | - | X |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD | - | X | - | - | - | X |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD | - | X | - | - | - | X |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD | - | X | - | - | - | X |
| MRT 2150 Privilege Plus OLD | - | X | - | - | - | X |
| MRT 2470 Privilege Plus OLD | - | X | - | - | - | X |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD | - | X | - | - | - | X |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD | - | X | - | - | - | X |
| MRT 2550 Privilege Plus OLD | - | X | - | - | - | X |
| MRT 3050 Privilege Plus OLD | - | X | - | - | - | X |
| MRT-X 1840 Easy 360° OLD | - | X | - | - | - | X |
| MRT-X 1840 Easy 400° OLD | - | X | - | - | - | X |
| MRT-X 2150 Privilege Plus OLD | - | X | - | - | - | X |
| MRT-X 2470 Privilege Plus OLD | - | X | - | - | - | X |
| MRT-X 2545 Easy 360° OLD | - | X | - | - | - | X |
| MRT-X 2545 Easy 400° OLD | - | X | - | - | - | X |
| MRT-X 2550 Privilege Plus OLD | - | X | - | - | - | X |
| MRT-X 3050 Privilege Plus OLD | - | X | - | - | - | X |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность |  | Гидравлическая линия |  | Гидравлическое возвращение в бак |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта