

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОВШ



## Технические характеристики

- Широкий ассортимент ковшей объемом от 500 л до 1500 л.
- Подходит для работы с материалами с плотностью  $\leq 2100 \text{ kg/m}^3$  /  $131 \text{ lb/ft}^3$ .
- Сменные зубья увеличивают срок службы оборудования.
- Ковш можно использовать на погрузчиках с кареткой со встроенным боковым смещением (TSDL).







## Потребительские преимущества

- <
- Must-have für Fassadenarbeiten & industrielle Wartung
- Kompromisslose Sicherheit + unübertroffene Effizienz.
- <
- Hochbelastbare und verzinkte Konstruktion für eine verbesserte Langlebigkeit.
- >
- Rutschfester Metallboden.
- Voneinander unabhängige ausklappbare Seiten.
- Manuelle Positionierung des Auslegers + der Winde.
- Hydraulisches Heben des Auslegers + der Winde verhindert das Ziehen der Last im Korb.

Технические характеристики		СВС 500L / 1500	СВС 650L / 1850	СВС 700L / 1950	СВС 750L / 2100	СВС 800L / 2250	СВС 900L / 2450	СВС 1000L / 2500	СВС 1500L / 2500
Расстояние от центра тяжести (mm)		360	360	360	360	355	365	377	373
Грузоподъемность									
Грузоподъемность (kg)		1090	1419	1461	1613	1709	1875	2100	3150
Вместимость купола (l)		519	676	696	768	814	893	1000	1500
Погрузочная ёмкость (l)		435	541	574	616	666	728	760	1159
Вес									
Общий вес (kg)		280	320	330	345	366	391	693	669
Вес и размеры									
Общая высота (mm)	h17	810	810	810	810	810	810	805	957
Общая длина (mm)	l1	1048	1048	1048	1048	1026	1026	1001	1201
Ширина (mm)		1500	1850	1950	2100	2250	2450	2500	2500
Рабочие характеристики									
Оборудование машины		✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
Зубья		4	6	6	6	6	8	8	8
Минимальное расстояние между вилами (mm)	b5	290	257	271	293	314	266	266	266

Совместимость с машинами	СВС 500L / 1500	СВС 650L / 1850	СВС 700L / 1950	СВС 750L / 2100	СВС 800L / 2250	СВС 900L / 2450	СВС 1000L / 2500	СВС 1500L / 2500
Артикул	654474	654473	654472	654475	654471	654470	-	-
Артикул каретки мини-погрузчика	52000784	-	-	-	-	-	-	-
MLT 420-60 H	X	-	-	-	-	-	-	-
MLT 630-115 (S1)	-	-	-	X	X	-	-	-
MLT 630-115 (S2)	-	-	-	X	X	-	-	-
MLT 630-115 V (S1)	-	-	-	X	X	-	-	-
MLT 630-115 V (S2)	-	-	-	X	X	-	-	-
MLT 630-115 V CP (S1)	-	-	-	X	X	-	-	-
MLT 630-115 V CP (S2)	-	-	-	X	X	-	-	-
MLT 635-130 PS+ (S1)	-	-	-	-	-	X	-	-
MLT 635-130 PS+ (S2)	-	-	-	-	-	X	-	-
MLT 635-140 V+ (S1)	-	-	-	-	-	X	-	-
MLT 635-140 V+ (S2)	-	-	-	-	-	X	-	-
MLT 730-115 V (S1)	-	-	-	X	X	-	-	-
MLT 730-115 V (S2)	-	-	-	X	X	-	-	-
MLT 730-115 V CP (S1)	-	-	-	X	X	-	-	-
MLT 730-115 V CP (S2)	-	-	-	X	X	-	-	-
MLT 733-115	-	-	-	-	-	X	-	-
MLT 733-115 (S2)	-	-	-	-	-	X	-	-
MLT 733-115 LSU (S1)	-	-	-	-	-	X	-	-
MLT 737-130 PS+ (S1)	-	-	-	-	-	X	-	-
MLT 738-130 PS+ (S1)	-	-	-	-	-	X	-	-
MLT 741-130 PS+ (S1)	-	-	-	-	X	X	-	-
MLT 741-140 V+ (S1)	-	-	-	-	X	X	-	-
MLT 742-130 PS+ (S1)	-	-	-	-	-	X	-	-
MLT 742-140 V+ (S1)	-	-	-	-	-	X	-	-
MLT 841-145 PS+	-	-	-	-	-	X	-	-
MLT 850-145 V+	-	-	-	-	-	X	-	-
MLT 1041-145 PS+L	-	-	-	-	-	X	-	-
MLTX 732	-	-	-	-	-	X	-	-
MLTX 735 T LSU	-	-	-	-	-	X	-	-
MLTX 738-130 PS+ (S1)	-	-	-	-	-	X	-	-
MLTX 841 - 145 PS+	-	-	-	-	-	X	-	-
MLTX 850-145 V+	-	-	-	-	-	X	-	-
MLTX 1041-145 PS+L	-	-	-	-	-	X	-	-
MT 420 H	X	-	-	-	-	-	-	-
MT 625 e	-	X	-	-	-	-	-	-
MT 625 H	-	X	-	-	-	-	-	-
MT 625 H Comfort	-	X	-	-	-	-	-	-
MT 625 HA	-	X	-	-	-	-	-	-
MT 730 H	-	-	X	-	-	-	-	-
MT 735 75D ST5	-	-	-	-	X	X	-	-
MT 930 H	-	-	X	-	-	-	-	-
MT 930 HA	-	-	X	-	-	-	-	-
MT 935 75D ST5	-	-	-	-	X	X	-	-
MT 1135 75 D	-	-	-	-	X	X	-	-
MT 1135	-	-	-	-	-	X	-	-
MT 1135 H 100D	-	-	-	-	X	X	-	-
MT 1335 75D ST5	-	-	-	-	X	X	-	-
MT 1335 100D ST5	-	-	-	-	X	X	-	-
MT 1335 H 75D ST5	-	-	-	-	X	X	-	-
MT 1335 H 100D ST5	-	-	-	-	X	X	-	-
MT 1335 HA 75D ST5	-	-	-	-	X	X	-	-
MT 1335 HA 100D ST5	-	-	-	-	X	X	-	-
MT 1440	-	-	X	-	X	X	-	-
MT 1440 e	X	-	-	-	X	X	-	-
MT 1840	-	-	-	-	X	X	-	-
MT 1840 A	-	-	-	-	X	X	-	-
MT 1840 e	X	-	-	-	X	X	-	-
MT 1840 HA	-	-	-	-	X	X	-	-
MT-X 420 H	X	-	-	-	-	-	-	-

Совместимость с машинами	СВС 500L / 1500	СВС 650L / 1850	СВС 700L / 1950	СВС 750L / 2100	СВС 800L / 2250	СВС 900L / 2450	СВС 1000L / 2500	СВС 1500L / 2500
MT-X 735	-	-	-	-	X	X	-	-
MT-X 1135	-	-	-	-	X	X	-	-
MT-X 1440	-	-	X	-	X	X	-	-
MT-X 1440 A	-	-	X	-	X	X	-	-
MT-X 1840	-	-	-	-	X	X	-	-
MT-X 1840 A	-	-	-	-	X	X	-	-
MXT 840 P	-	-	-	-	-	X	-	-
MXT 1740 P	-	-	-	-	-	X	-	-
MLT 630-105 ST4 <span>OLD</span>	-	-	-	X	X	-	-	-
MLT 630-105 V CP ST4 <span>OLD</span>	-	-	-	X	X	-	-	-
MLT 630-105 V ST4 <span>OLD</span>	-	-	-	X	X	-	-	-
MLT 635-130 PS+ ST4 <span>OLD</span>	-	-	-	-	-	X	-	-
MLT 635-140 V+ ST4 <span>OLD</span>	-	-	-	-	-	X	-	-
MLT 730-115 V CP ST4 <span>OLD</span>	-	-	-	X	X	-	-	-
MLT 730-115 V ST4 <span>OLD</span>	-	-	-	X	X	-	-	-
MLT 733-115 LSU ST4 <span>OLD</span>	-	-	-	-	-	X	-	-
MLT 733-115 ST4 <span>OLD</span>	-	-	-	-	-	X	-	-
MLT 737-130 PS+ ST4 <span>OLD</span>	-	-	-	-	-	X	-	-
MLT 741-140 V+ ST4 <span>OLD</span>	-	-	-	-	X	X	-	-
MLT 840-145 PS+ <span>OLD</span>	-	-	-	-	-	X	-	-
MLT 845-100 H <span>OLD</span>	-	-	-	-	-	X	-	-
MLT 845-120 <span>OLD</span>	-	-	-	-	-	X	-	-
MLT-X 737-130 PS+ <span>OLD</span>	-	-	-	-	X	X	-	-
MLT-X 737-130 PS+ (S2) <span>OLD</span>	-	-	-	-	-	X	-	-
MLT-X 741-140 V+ S1 <span>OLD</span>	-	-	-	-	X	X	-	-
MLT-X 840-140 PS+ <span>OLD</span>	-	-	-	-	-	X	-	-
MLT-X 845-120 <span>OLD</span>	-	-	-	-	-	X	-	-
MLT-X 845-120 H <span>OLD</span>	-	-	-	-	-	X	-	-
MT 733 Easy <span>OLD</span>	-	-	-	-	-	X	-	-
MT 933 Easy <span>OLD</span>	-	-	-	-	-	X	-	-
MT 1033 easy <span>OLD</span>	-	-	-	-	X	X	-	-
MT 1335 <span>OLD</span>	-	-	-	-	-	X	-	-
MT 1440 A <span>OLD</span>	-	-	X	-	X	X	-	-
MT 1440 HA <span>OLD</span>	-	-	X	-	X	X	-	-
MT-X 733 <span>OLD</span>	-	-	-	-	-	X	-	-
MT-X 1033 <span>OLD</span>	-	-	-	-	X	X	-	-
Артикул E-RECO	-	-	-	-	-	-	939163	939164
MHT 790 Mining ST5	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT 790 ST5	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT 790 <span>OLD</span>	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT-X 790 <span>OLD</span>	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT-X 790 Mining <span>OLD</span>	-	-	-	-	-	-	X	X

Таблица символов					
	Не требуется predisposition		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая predisposition		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров



**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта