

Ficha técnica :

# CACAMBA DE USO GERAL



## Benefícios para o cliente

- Acessório de uso geral para uso diário.
- Acessório básico para operações de carga e descarga.
- Robusto e fácil de usar, este balde atende às necessidades de campos de trabalho muito diferentes.
- Balde ideal para manuseio de materiais a granel: areia & cascalho, terra, vidro quebrado, etc.

## Características técnicas

- Balde com grande variedade de capacidades.
- Acessório adequado para manusear materiais com densidade  $\leq 2100 \text{ kg/m}^3 / 131 \text{ lb/ft}^3$ .
- Estrutura reforçada (base, lâmina, laterais).
- Placa de desgaste aparafusada "LDR" 500 HB opcional.
- TSDL : Balde para uso em máquinas equipadas com quadro de deslocamento lateral integrado.







[A foto 3D no topo desta página é a referência CBR 730 / 1850 - 52000369].

Capacities		CBR 600 / 1500	CBR 730 / 1850	CBR 780 / 1950	CBR 850 / 2100	CBR 900 / 2250	CBR 1000 / 2450	CBR 1000 / 2500
Capacidade (kg)		1224	1543	1634	1770	1898	2079	2100
Capacidade da cúpula (l)		583	735	778	843	904	990	1000
Capacidade nivelado (l)		487	600	663	685	736	804	822
<b>Weight</b>								
Peso (kg)		274	318	328	358	360	381	664
<b>Weight and dimensions</b>								
Altura total (mm)	h17	776	794	775	775	775	775	815
Comprimento total (mm)	l1	845	815	815	838	815	815	960
Largura (mm)		1500	1850	1950	2100	2250	2450	2500
<b>Working Parameters</b>								
Equipamento da máquina		×	×	×	×	×	×	×
<b>Other Data for Attachments</b>								
Lâmina de desgaste aparafusada (LDR)		Não standard	Não standard	Não standard	Não standard	Não standard	Não standard	Standard

Máquina de compatibilidades	CBR 600 / 1500	CBR 730 / 1850	CBR 780 / 1950	CBR 850 / 2100	CBR 900 / 2250	CBR 1000 / 2450	CBR 1000 / 2500
Número de referência	570614	571831	570613	653047	653749	654716	-
Número de referência da lâmina de desgaste aparafusada (LDR)	52584881	52000369	-	-	-	52000370	52645107
Número de referência TSDL	-	-	-	-	52000365	52000366	-
Referência quadro minicargadora	52000783	-	-	-	-	-	-
ALT950	-	-	-	-	-	X	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	-	-	-	-	X	-
MLT 420-60 H	X	-	-	-	-	-	-
MLT 625-75 H	-	X	-	-	-	-	-
MLT 630-115	-	-	-	X	X	-	-
MLT 630-115 V	-	-	-	X	X	-	-
MLT 630-115 V CP	-	-	-	X	X	-	-
MLT 635-130 PS+	-	-	-	-	-	X	-
MLT 635-140 V+	-	-	-	-	-	X	-
MLT 730-115 V	-	-	-	X	X	-	-
MLT 730-115 V CP	-	-	-	X	X	-	-
MLT 733-115 LSU	-	-	-	-	-	X	-
MLT 737-130 PS+	-	-	-	-	-	X	-
MLT 741-130 PS+	-	-	-	-	-	X	-
MLT 741-140 V+	-	-	-	-	-	X	-
MLT 841-145 PS+	-	-	-	-	-	X	-
MLT 850-145 V+	-	-	-	-	-	X	-
MLT 937-115	-	-	-	-	-	X	-
MLT 940-140 V+	-	-	-	-	-	X	-
MLT 961-160 V+ L	-	-	-	-	-	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	-	-	-	-	X	-
MLFX 625-75 H	-	X	-	-	-	-	-
MLFX 732	-	-	-	-	-	X	-
MLFX 735 T LSU	-	-	X	-	X	X	-
MLFX 735 T LSU (70 KW)	-	-	-	-	-	X	-
MLFX 737-130 PS+	-	-	-	-	-	X	-
MLFX 741 T LSU	-	-	-	-	-	X	-
MLFX 841 - 145 PS+	-	-	-	-	-	X	-
MLFX 850-145 V+	-	-	-	-	-	X	-
MLFX 961-160 V+ L	-	-	-	-	-	-	X
MLFX 1041-145 PS+L	-	-	-	-	-	X	-
MT 420 H	X	-	-	-	-	-	-
MT 625 e	-	X	-	-	-	-	-
MT 625 H	-	X	-	-	-	-	-
MT 625 H Comfort	-	X	-	-	-	-	-
MT 625 HA	-	X	-	-	-	-	-
MT 730 H	-	-	X	-	-	-	-
MT 735 75D ST5	-	-	-	-	X	X	-
MT 930 H	-	-	X	-	-	-	-
MT 930 HA	-	-	X	-	-	-	-
MT 935 75D ST5	-	-	-	-	X	X	-
MT 1135 75 D	-	-	-	-	X	X	-
MT 1135 H 100D	-	-	-	-	X	X	-
MT 1335 75D ST5	-	-	-	-	X	X	-
MT 1335 100D ST5	-	-	-	-	X	X	-
MT 1335 H 75D ST5	-	-	-	-	X	X	-
MT 1335 H 100D ST5	-	-	-	-	X	X	-
MT 1440 A ST5	-	-	-	-	X	X	-
MT 1440 easy ST5	-	-	-	-	X	X	-
MT 1440 HA ST5	-	-	-	-	-	X	-
MT 1440 ST5	-	-	-	-	X	X	-
MT 1840 A 100D ST5 S1	-	-	-	-	X	X	-
MT 1840 easy ST5	-	-	-	-	X	X	-
MT 1840 HA	-	-	-	-	X	X	-
MT 1840 ST5	-	-	-	-	X	X	-
MTX 733 Mining	-	-	X	-	X	X	-
MTX 735	-	-	-	-	X	X	-
MTX 1033 Mining	-	-	-	-	X	X	-
MTX 1033 A Mining	-	-	-	-	X	X	-

Máquina de compatibilidades	CBR 600 / 1500	CBR 730 / 1850	CBR 780 / 1950	CBR 850 / 2100	CBR 900 / 2250	CBR 1000 / 2450	CBR 1000 / 2500
MTX 1135	-	-	-	-	X	X	-
MTX 1440	-	-	X	-	X	X	-
MTX 1440 A	-	-	X	-	X	X	-
MTX 1840	-	-	-	-	X	X	-
MTX 1840 A	-	-	-	-	X	X	-
MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	-	-
MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	-	-
MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	-	-
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	-	-
MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	-	-
MLT 733-115 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MLT 845-100 H <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MLT 845-120 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MLT-X 737-130 PS+ <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MLT-X 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>	-	-	X	-	X	X	-
MLT-X 845-120 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MLT-X 845-120 H <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MT 733 Easy <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MT 933 Easy <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	-
MT 1033 easy <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	-
MT 1135 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	-
MT 1135 easy ST5 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	-
MT 1135 H easy ST5 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	-
MT 1135 HA Easy ST5 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-
MT 1135 ST5 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MT 1335 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MT 1335 ST5 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MT 1440 <b>OLD</b>	-	-	X	-	X	X	-
MT 1440 A <b>OLD</b>	-	-	X	-	X	X	-
MT 1440 HA <b>OLD</b>	-	-	X	-	X	X	-
MT 1840 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-
MT 1840 A <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	-
MT 1840 HA <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	-
MTX 733 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MTX 1033 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	-
<b>Número de referência E-RECO</b>	-	-	-	-	921281	-	-
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-

## TABELA DE SÍMBOLOS

	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Sede Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes